


# NetAV I/O 2x2

STEWART<sup>™</sup>  
AUDIO



Das NetAV I/O 2x2 ist eine Dante<sup>®</sup>-Schnittstelle.

Über die zwei symmetrischen analogen Eingänge (Line, MIC und 24 V Phantomspeisung) wird jedes analoge Signal für das Netzwerk verfügbar.

Umgekehrt kann jedes Dante<sup>®</sup>-Signal über die zwei analogen Ausgänge zu analogen Geräten des Systems geschickt werden.

- 2 analoge MIC/Line Eingänge mit auswählbarer Vorverstärkung und Phantomspeisung
- 2 analoge Ausgänge aus dem Netzwerk
- 5 VDC externe Stromversorgung
- 1/4 19"
- Für neue oder bestehende Installationen, die zusätzliche Ein- und Ausgänge benötigen
- Nichtvernetzte Verstärker oder andere vorhandene Geräte können in Netzwerke eingebunden werden
- Durchsagen über Netzwerk